









<p>1. Скачайте и установите приложение SIBLING на телефон или планшет.</p>  <p>Приложение доступно для скачивания по QR-коду, в Google Play или App Store.</p>	<p>2. Затем зарегистрируйте новый аккаунт либо зайдите в уже созданную Вами ранее учётную запись.</p> <p>При регистрации нового аккаунта следуйте всем инструкциям в приложении.</p> <p>Создание учётной записи возможно на электронную почту или номер телефона. На них будет отправлен проверочный код подтверждения.</p>	<p>3. Для добавления устройства в приложение, убедитесь в наличии Wi-Fi сети с частотой 2.4 ГГц с паролем (рекомендуется использовать пароль, состоящий из букв и цифр, без пробелов и доп. символов) и доступом в сеть Интернет.</p> <p>В приложении нажмите кнопку «добавить устройство» или «+» в правом верхнем углу экрана. Далее переходим к подключению розетки.</p>	<p>4. Изучите устройство.</p> 	<p>5. Подключите умную розетку к электросети 220В через стационарную розетку или удлинитель.</p> 	<p>6. В приложении в разделе «Добавить ручную» выберите «Другие устройства Wi-Fi» внизу списка устройств. Если индикатор на розетке сразу не замигал с периодичностью 1 раз в секунду – нажмите кнопку включения на 5 секунд. Индикатор начнёт мигать. Подтвердите индикацию, введите Ваш пароль Wi-Fi и следуйте инструкциям в приложении.</p>	<p>РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ</p> <ul style="list-style-type: none"> Розетка предназначена для использования внутри помещений при температуре от 0 до +40 градусов и относительной влажности воздуха до 85% без конденсата. Розетку нужно подключать к электросети 220 Вольт. Максимально допустимая нагрузка на розетку 3.5 кВт (16А). Розетку нельзя мочить, протирать влажной тряпкой или чистящими средствами. Не подвергайте розетку механическим ударам. Не разбирайте розетку самостоятельно – это сделает её дальнейшее использование не безопасным, а так же лишит Вас гарантии производителя. 	<p>УПРАВЛЕНИЕ РОЗЕТКОЙ</p> <ul style="list-style-type: none"> Включайте и выключайте умную розетку удалённо в приложении из любой точки мира (лишь бы был Интернет). Задайте расписание автоматического включения и отключения умной розетки в нужные Вам дни и часы. Так же управление розеткой возможно через Алису или по созданным Вами сценариям с другими устройствами SIBLING. 	<p>НАЗНАЧЕНИЕ</p> <p>Умная розетка предназначена для удалённого включения и отключения питания электроприборов и контроля электроэнергии</p> 	<p>РАСШИРЬТЕ ВОЗМОЖНОСТИ</p> <p>Дополните свой дом другими умными устройствами SIBLING. Ознакомьтесь с полным ассортиментом Вы можете на нашем официальном сайте: www.sibling.ru</p> <p>Вместе с умной розеткой отлично работает датчик температуры и влажности, бренда SIBLING.</p> <p>Вы только попробуйте!</p>
---	--	---	--	---	--	--	--	---	--

<p>Как с нами связаться?</p> <ul style="list-style-type: none"> На сайте www.sibling.ru написать онлайн-консультанту в чат Отправить обращение на почту info@sibling.ru Позвонить по номеру 8-800-775-74-75 (звонки по России бесплатно) <p>Мы всегда рады помочь и ответить на все интересующие Вас вопросы!</p>	<p>Что-то не получается? Попробуем разобраться.</p> <p>Розетка НЕ работает</p> <ul style="list-style-type: none"> Проверьте стационарную розетку или удлинитель, в которую Вы подключаете умную розетку. Для этого подключите любой другой электроприбор. Убедитесь, что розетка до конца вставлена. Проверьте, горит ли индикатор на кнопке включения розетки <p>Индикатор мигает, но устройство не добавляется</p> <ul style="list-style-type: none"> Проверьте, что частота Wi-Fi 2.4 ГГц и Интернет работает. Ещё раз попробуйте перевести устройство в режим сопряжения (зажмите кнопку включения на 5 секунд) и попробуйте добавить устройство заново. 	<p>Как сбросить устройство до заводских настроек?</p> <ul style="list-style-type: none"> В приложении нажмите на имя устройства. В правом верхнем углу нажмите значок карандаша. В самом низу найдите строку «Удалить устройство» и нажмите её. После подтверждения действия, устройство удалится из приложения и сбросится до заводских настроек. После этого добавьте устройство в приложение заново. 	<p>Гарантия</p> <p>Гарантия: 2 года с даты продажи</p> <p>Гарантия не распространяется на следующие случаи:</p> <ul style="list-style-type: none"> Естественный износ устройства (царапины, потёртости, изменение цвета и другие изменения внешнего вида, возникающие со временем). Повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства, контакта с жидкостью, огнём, теплового, механического или другого внешнего воздействия. Повреждения, вызванные использованием устройства с нарушением условий и характеристик работы, установленных этим руководством пользователя. <p>Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства.</p> <p>Подробнее о гарантии и возврате: https://sibling.ru/garantiya-i-vozvrat-20/</p>	<p>Возврат и обмен</p> <p>Сроки: вернуть или обменять товар возможно в течении 14 дней с момента покупки, при условии сохранения чека, упаковки и товарного вида устройства.</p> <p>В случае неисправности: обмен товара ненадлежащего качества осуществляется в течении всего гарантийного срока, указанного в руководстве пользователя на конкретную модель устройства.</p> <p>Товар ненадлежащего качества возвращается силами покупателя продавцу, у которого данный товар был приобретен. Товар направляется на экспертизу в сервисный центр изготовителя. После получения заключения от сервисного центра: Заводской брак. Изготовитель обязуется за свой счёт произвести замену неисправного устройства на аналогичный товар в течении 30 дней.</p> <p>Неисправность по вине покупателя. Изготовитель своими силами отправляет сданный покупателем товар обратно покупателю.</p>	<p>Технические характеристики</p> <p>Протокол работы: Wi-Fi, 2.4 ГГц</p> <p>Входное напряжение: 220 В</p> <p>Максимальная нагрузка: 3.5 кВт</p> <p>Максимальный ток: 16 А</p> <p>Размеры розетки: 50x50x87 мм</p> <p>Количество гнёзд: 1</p> <p>Цвет: белый</p> <p>Рабочая температура: от 0 до +40 °С</p> <p>Степень защиты: IP20</p> <p>Способ установки: в обычную розетку или удлинитель</p>	<p>Описание функционала</p> <ul style="list-style-type: none"> Контроль электропитания. Включайте/отключайте питание электроприборов удалённо. Контроль расхода электроэнергии. Встроенный расходомер позволяет Вам отслеживать потребление электроэнергии конкретного прибора. Работа по расписанию. Задайте нужные дни и время включения и отключения питания устройства. Автоматическое сценарии. Включение и отключение возможно настроить по наличию напряжения в электросети или по команде от других устройств. Управление. Возможно через приложение или через голосового помощника Алиса. 	<p>что такое sibling?</p> <p>SIBLING - это Ваш умный дом. Множество полезных устройств и решений, объединенных мобильным приложением. Для квартиры, дачи, коттеджа или офиса.</p> <p>Системы умного дома - это наше неизбежное будущее. Шагните в него сейчас для этого мы сделали простые продукты, простое приложение и простое подключение устройств.</p>	 ОСВЕЩЕНИЕ  ЭЛЕКТРИКА  КЛИМАТ  БЕЗОПАСНОСТЬ	<p>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>Умная Wi-Fi розетка с мониторингом электроэнергии</p> <p>Модель: Powerswitch-F</p> <p>Бренд: SIBLING</p> <p>Компания: ООО «Безопасный город» ИНН: 7816588728 КПП: 781601001 ОКТМО: 40902000000</p> <p>Адрес офиса: 192102, г. Санкт-Петербург, Салова ул., д. 53, корп. 1, литер А, офис 18А</p> <p>Вся продукция имеет необходимые сертификаты качества. Все права защищены (с)</p>
---	--	--	---	--	---	---	--	---	--