

2



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ



**СЕРИЯ
ВА51-39**



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ ВА51-39

2

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ ВА51-39

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Выключатели работают в следующих условиях:

- высота над уровнем моря до 4300 м;
- при эксплуатации выключателей на высоте над уровнем моря свыше 2000 м номинальные токи выключателей должны быть снижены на 10%, а номинальное напряжение главной цепи должно быть не более 500 В;
- температура окружающего воздуха и относительная влажность в зависимости от исполнения выключателей и категории размещения приведены в таблице 1;
- допускается эксплуатация выключателей при температуре окружающего воздуха до 55 °С;
- окружающая среда не содержит газы, жидкости и пыль в концентрациях, нарушающих работу выключателей;
- место установки выключателя - защищенное от попадания воды, масла, эмульсии и т.п.;
- рабочее положение выключателей стационарного и выдвижного исполнений в пространстве на вертикальной плоскости - выводами 1, 3, 5 вверх;
- допускается отклонение до 90° в любую сторону в указанной плоскости и до 5° в любую сторону от указанной плоскости.

Выключатели не должны менять коммутационного

положения при периодически сменяющих друг друга отклонениях в противоположные стороны в плоскости установки до 45°.

Выключатели допускают подвод напряжения от источника питания как со стороны выводов 1, 3, 5, так и со стороны выводов 2, 4, 6.

Выключатели допускают работу при вибрации мест крепления выключателя с частотой до 100 Гц при ускорении не более 0,5g и многократные удары длительностью от 2 до 20 мс с ускорением 3g, в части сейсмостойкости выключатели отвечают дополнительным требованиям ДТ 5, 6 ГОСТ 17516.1, что соответствует 9 баллам по MSK-64.

При подводе питания со стороны выводов 2, 4, 6 предельная коммутационная способность выключателей должна равняться 50% значений, указанных в таблицах 2, 3.

Усилие оперирования на рукоятке управления выключателя стационарного исполнения с ручным приводом и ручным дистанционным приводом не более 18 даН, усилие при взводе выключателя не более 28 даН.

Запрещается открывать дверь ячейки низковольтного комплектного устройства при включенном выключателе выдвижного исполнения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные параметры выключателей приведены в таблицах 2, 3.

Таблица 1

Исполнение выключателей	Категория размещения	Значение температуры воздуха при эксплуатации, °С		Относительная влажность
		Рабочее		
		Нижнее значение	Верхнее значение	Верхнее значение
УХЛ	3.1	-10	+40	98% при 25 °С
УХЛ	3	-50	+40	98% при 25 °С
Т	3	-10	+45	98% при 35 °С

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ ВА51-39

Таблица 2 Выключатели ВА51-39 с максимальными расцепителями тока

Тип выключателя		ВА51-39			
Номинальный ток выключателя, А		630, 800 ^{*4}			
Номинальное напряжение главной цепи		До 660 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц; до 440 В постоянного тока			
Число полюсов		2 и 3			
Номинальные токи тепловых максимальных расцепителей тока, А		160; 200; 250; 320	400; 500; 630		
Уставки по току срабатывания электромагнитного максимального расцепителя тока в зоне токов короткого замыкания, кратные $I_{нр}$ ^{*1}	При переменном токе	12	10		
	При постоянном токе	6			
Калибруемые значения уставок по току срабатывания электромагнитных максимальных расцепителей тока, А ^{*2}	При переменном токе	1600; 2500; 3200; 4000; 5000; 6300; 8000 ^{*4}			
	При постоянном токе	2500; 3200; 4000; 4800 ^{*4}			
Предельная коммутационная способность, кА ^{*3}	Действующее значение при напряжении	380 В	$\frac{70}{50}$		
		cos φ	0,25		
		660 В	$\frac{70}{50}$		
		cos φ	0,3		
	При напряжении 440 В	И постоянной времени цепи не более 0,01 с	$\frac{70}{50}$		
			$\frac{70}{50}$		
		При напряжении 220 В	И постоянной времени цепи не более 0,01 с	$\frac{70}{50}$	
				$\frac{70}{50}$	
Общее количество циклов ВО	С ручным приводом	16000			
	С электромагнитным приводом	10000			
Количество циклов ВО под нагрузкой		2000			
Исполнение выключателя по способу установки		Стационарное и выдвигное			

*1 - $I_{нр}$ - номинальный ток теплового максимального расцепителя тока.

*2 - для исполнений выключателей без тепловых максимальных расцепителей тока.

*3 - в числителе - в цикле О-ВО, в знаменателе - в цикле О-ВО-ВО.

*4 - для выключателей только с электромагнитными расцепителями.

2

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ ВА51-39

Таблица 3 Выключатели ВА51-39 без максимальных расцепителей тока

Тип выключателя	Номинальный ток выключателя, А	Номинальное напряжение главной цепи	Число полюсов	Общее количество циклов ВО		Количество циклов ВО под нагрузкой	Исполнение выключателя по способу установки
				С ручным приводом	С электромагнитным приводом		
ВА51-39	630	До 660 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц; До 440 В постоянного тока	2 и 3	16000	10000	2000	Стационарное и выдвижное

2

Степень защиты от воздействия окружающей среды и от соприкосновения с токоведущими частями по ГОСТ 14255:

- IP20 - выключателей в стационарном исполнении;
- IP00 - выключателей в выдвижном исполнении, зажимов для присоединения внешних проводников и электромагнитного привода.

Выключатели серии ВА51 - средней коммутационной способности.

Выключатели имеют тепловые и электромагнитные максимальные расцепители тока для защиты в зоне токов перегрузки и короткого замыкания.

Выключатели могут исполняться только с электромагнитными максимальными расцепителями тока для защиты в зоне токов короткого замыкания.

Выключатели могут исполняться без тепловых и электромагнитных расцепителей тока.

Выключатели допускают немедленное повторное включение после оперативного отключения при нагрузке номинальным током.

Выключатели с тепловыми максимальными расцепителями тока при одновременной нагрузке всех полюсов:

- не срабатывают в течение времени менее 2 ч при начале отсчета с холодного состояния при токе 1,05 от номинального тока расцепителя;
- срабатывают при токе 1,25 от номинального тока расцепителя в течение времени менее 2 ч при начале отсчета с нагретого состояния (током 1,05 от номинального тока расцепителя в течение 2 ч).

Уставки по току срабатывания выключателей с электромагнитными максимальными расцепителями тока при протекании тока по одному, двум и трем полюсам соответствуют указанным в таблицах 2, 3.

Отклонения уставок электромагнитных максимальных расцепителей тока в выключателе, не бывшем в эксплуатации, не превышают $\pm 20\%$.

Выключатели типов ВА51-39 допускают повторное включение после отключения токов перегрузки или короткого замыкания через время не более 3 мин.

Выключатели изготавливаются со следующими дополнительными сборочными единицами:

- по видам расцепителей:
 - с независимым расцепителем;
 - с нулевым или минимальным расцепителем напряжения для выключателей с максимальными расцепителями тока;
 - по виду привода:
 - с ручным приводом
 - с ручным дистанционным приводом для оперирования через дверь распределительного устройства;
 - с электромагнитным приводом;
 - со свободными контактами;
 - со вспомогательными контактами сигнализации автоматического отключения;
 - с устройством для запираения ручного или ручного дистанционного привода в положении "отключено".
- Сочетания дополнительных сборочных единиц приведены в таблице 4.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ ВА51-39

2

Таблица 4 Сочетания дополнительных сборочных единиц

Условное обозначение исполнения	Свободные контакты	Независимый расцепитель	Нулевой расцепитель напряжения	Минимальный расцепитель напряжения	Вспомогательный контакт сигнализации автоматического отключения
00	-	-	-	-	-
11	+	-	-	-	-
12	-	+	-	-	-
13	-	-	-	+	-
15	-	-	+	-	-
18	+	+	-	-	-
23	+	-	-	+	-
25	+	-	+	-	-
45	-	-	-	-	+
46	+	-	-	-	+
47	+	+	-	-	+
49	-	-	+	-	+
52	-	-	-	+	+
54	+	-	+	-	+
56	+	-	-	+	+
62	-	+	-	-	+

Примечание - знак «+» означает наличие дополнительных сборочных единиц, знак «-» - их отсутствие.

Внешние проводники от дополнительных сборочных единиц выключателей стационарного исполнения выводятся в одной или двух изоляционных трубках. Длина выведенных проводников 800 мм. Сечение внешних гибких проводников от 0,35 мм² до 1,5 мм².

Присоединение внешних проводников к дополнительным сборочным единицам выключателей выдвижного исполнения осуществляется посредством соединителя типа РП10.

Проводники от дополнительных сборочных единиц при-

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ ВА51-39

Таблица 5

Номинальный ток расцепителя, А	Допустимое сечение, мм ²			
	Шин		Кабелей или проводов	
	минимальное	максимальное	минимальное	максимальное
630	2,5x25	12x50	120	4x120 или 2x240

соединяются к вилке соединителя. При этом длина проводников 800 мм. Сечение внешних гибких медных проводников от 0,35 мм² до 1,5 мм².

Выключатели допускают следующие способы присоединения внешних проводников к выводам главной цепи:

- переднее, заднее присоединение - выключатели стационарного исполнения;
- заднее присоединение - выключатели выдвижного исполнения.

Выключатели климатического исполнения УХЛ допускают присоединение как медных, так и алюминиевых проводников.

Выключатели климатического исполнения Т допускают присоединение только медных проводников.

При переднем присоединении выключатели допускают присоединение шин, кабелей или проводов.

При заднем присоединении выключатели допускают присоединение шин, кабелей или проводов с кабельными наконечниками.

Сечения присоединяемых внешних проводников соответствуют указанным в таблицах 5, 6.

Независимый расцепитель обеспечивает отключение выключателя при подаче на выводы его катушки напряжения постоянного или однофазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц.

Независимый расцепитель рассчитан для работы при следующих номинальных напряжениях:

- 110, 127, 220, 240, 380, 400, 415, 550, 660 В переменного тока частоты 50 Гц;
- 115, 220, 230, 380, 400, 415, 440 В переменного тока частоты 60 Гц;
- 24, 110, 220 В постоянного тока.

Допустимые колебания рабочего напряжения от 0,7 до 1,2 от номинального.

Номинальный режим работы независимого расцепителя - кратковременный.

Независимый расцепитель допускает 10 отключений выключателя подряд с холодного состояния его катушки с паузой между отключениями не менее 5 с, но не более 15 с.

Полное время отключения цепи выключателя при номинальном токе с момента подачи номинального напряжения на выводы катушки независимого расцепителя - не более 0,04 с.

Мощность, потребляемая в цепи катушки независимо расцепителя за время срабатывания, не превышает 300 ВА при переменном токе и 200 Вт при постоянном токе.

Нулевой и минимальный расцепители напряжения рассчитаны для работы в продолжительном режиме.

Нулевой и минимальный расцепители напряжения рассчитаны на номинальные напряжения:

- 127, 220, 240, 380, 400, 415, 550, 660 В однофазного переменного тока частоты 50 Гц;
- 220, 230, 380, 400, 415, 440 В однофазного переменного тока частоты 60 Гц;
- 110, 220 В постоянного тока.

Нулевой расцепитель напряжения:

- обеспечивает отключение включенного выключателя без выдержки времени при напряжении на выводах его катушки от 0,35 до 0,1 от номинального;
- не производит отключение включенного выключателя при напряжении на выводах его катушки 0,55 от номинального и выше;
- не препятствует включению выключателя при напряжении на выводах его катушки 0,85 от номинального и выше.

Минимальный расцепитель напряжения:

- обеспечивает отключение включенного выключателя

2

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ ВА51-39

Таблица 6

Тип выключателя	Номинальный ток расцепителей, А	Количество и сечение, жил медных изолированных проводов или одножильных кабелей, присоединяемых к выключателю, мм ²			
		Стационарного исполнения		Выдвижного исполнения	
		При температуре 40 °С	При температуре 45 °С	При температуре 40 °С	При температуре 45 °С
ВА51-39 ВА52-39	160	70	70	70 или 35+25	70 или 35+25
	200	95	95	95	95
	250	120	150	3х35 или 2х50	3х35 или 50+70
	320	185 или 2х70	185 или 95+70	3х50	95+70 или 3х50
	400	2х95	2х120 или 3х70	2х95 или (2х70)+50	2х120 или 3х70
	500	2х150 или 3х95	150+185 или (3х70)+95	(2х70)+95	-
	630	2х185 или 3х120 или (2х95)+(2х70)	240+185 или (3х95)+120	(2х95)+(2х70)	-
	800	2х240 или 4х120	2х240 или 4х120	2х240	-

Примечание - Иные способы монтажа, не предусмотренные данным документом, должны быть согласованы с предприятием - изготовителем.

без выдержки времени при напряжении на выводах его катушки от 0,7 до 0,35 от номинального;

- не производит отключение включенного выключателя при напряжении на выводах его катушки 0,7 от номинального и выше;
- не препятствует включению выключателя при напряжении на выводах его катушки 0,85 от номинального и выше.

Мощность, потребляемая катушкой нулевого и минимального расцепителя, не превышает 6 ВА при переменном токе и 5 Вт при постоянном токе.

Выключатели допускают не менее 2000 отключений независимым, минимальным или нулевым расцепителем напряжения из общего количества циклов износостойкости, приведенных в таблицах 2, 3. Электромагнитный привод обеспечивает дистанционное управление выключателем, осуществляя включение и отключение его, а также взвод механизма выключателя после его автоматического отключения.

Электромагнитный привод допускает возможность перехода на ручное управление при отсутствии напряжения в цепи управления.

2

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ ВА51-39

Таблица 7 Коммутационная способность свободных контактов

Род тока	Включение				Отключение			
	Напряжение, В	Ток, А	Коэффициент мощности цепи, $\cos \varphi$	Постоянная времени, мс	Напряжение, В	Ток, А	Коэффициент мощности цепи, $\cos \varphi$	Постоянная времени, мс
Переменный	380 660	10 5	0,7	-	380 660	1,0 0,5	0,4	-
Постоянный	220	0,3	-	15	220	0,3	-	15

Примечание – 1. Переменный ток выражен действующим значением симметричной составляющей.
2. Допуск на коэффициент мощности $\pm 0,05$, допуск на постоянную времени $\pm 15\%$.

Таблица 8 Предельная коммутационная способность свободных контактов

Род тока	Включение				Отключение			
	Напряжение, В	Ток, А	Коэффициент мощности цепи, $\cos \varphi$	Постоянная времени, мс	Напряжение, В	Ток, А	Коэффициент мощности цепи, $\cos \varphi$	Постоянная времени, мс
Переменный	380 660	15 10	0,4	-	380 660	10 10	0,4	-
Постоянный	220	1	-	15	220	0,3	-	15

Примечание – 1. Переменный ток выражен действующим значением симметричной составляющей.
2. Допуск на коэффициент мощности $\pm 0,05$, допуск на постоянную времени $\pm 15\%$.

Электромагнитный привод рассчитан на номинальные напряжения:

- 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 550, 660 В однофазного переменного тока частоты 50 Гц;
- 220, 380, 400, 440 В однофазного переменного тока частоты 60 Гц;
- 110, 220 В постоянного тока.

Электромагнитный привод допускает работу при колебании напряжения от 0,85 до 1,1 от номинального.

Номинальный режим работы электромагнитного привода - кратковременный. Электромагнитный привод

допускает 5 операций "включение" - "отключение" подряд с паузой между операциями не менее 10 с.

При номинальном напряжении в цепи электромагнитного привода собственное время включения и отключения выключателя электромагнитным приводом не превышает при переменном токе 0,3 с и при постоянном токе 0,5 с. При наличии напряжения в цепи управления электромагнитным приводом процесс включения и отключения выключателя заканчивается автоматически (независимо от оператора), если контакты аппарата управления электромагнитным приводом находились в

замкнутом положении не менее 0,2 с.

Мощность, потребляемая электромагнитным приводом, не превышает 3000 ВА при переменном токе и 2000 Вт при постоянном токе.

Электромагнитный привод допускает непосредственное оперирование с помощью аппаратов управления (кнопок, ключей управления и т.д.) и обеспечивает блокировку от многократных включений выключателя на короткое замыкание при неснятой команде на включение. Повторное включение выключателя после его автоматического отключения возможно только после снятия команды на включение и повторения ее по истечении времени не менее 1 с.

Выключатели выдвигного исполнения с электромагнитным приводом допускают дистанционное оперирование выключателем при закрытой и открытой двери распределительного устройства, а с ручным дистанционным приводом - только при закрытой двери.

Свободные контакты выключателей рассчитаны на номинальные напряжения до:

- 220 В постоянного тока;
- 660 В переменного тока.

Свободные контакты допускают работу как при постоянном, так и при переменном токе частоты 50, 60 Гц при напряжении от 0,7 до 1,2 от номинального.

Свободные контакты в продолжительном режиме допускают нагрузку током 4 А. Коммутационная способность и предельная коммутационная способность свободных контактов соответствуют приведенным в таблицах 7 и 8.

Вспомогательные контакты сигнализации автоматического отключения в продолжительном режиме допускают нагрузку током 2 А и рассчитаны на напряжение до 380 В переменного тока частоты 50, 60 Гц и 220 В постоянного тока.

Коммутационная износостойкость вспомогательных контактов сигнализации автоматического отключения 2000 циклов ВО.

Данные по эксплуатации выключателей в режиме прямого пуска асинхронных электродвигателей приведены в таблице 9.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Выключатель состоит из следующих основных сборочных единиц: основания, крышки, механизма свободного расцепления, содержащего подвижную контактную систему, неподвижной контактной системы, состоящей из неподвижных контактов в каждом полюсе, максимальных расцепителей тока, дугогасительных камер, искрогасителей, выводов для присоединения внешних проводников к главной цепи выключателя. Дополнительные сборочные единицы (независимый, нулевой или минимальный расцепители напряжения, электромагнитный привод и др.) встраиваются в выключатель в сочетаниях, приведенных в таблице 4.

На рисунке 1 показан выключатель типа ВА51-39 стационарного исполнения без дополнительных сборочных единиц. Механизм свободного расцепления рычажного типа установлен в среднем полюсе выключателя. Механизм имеет опорный рычаг 10, установленный на оси с возможностью вращения, шарнирно соединенный двумя звеньями 7 и 8 с подвижной контактной системой и собачкой 11 с отключающей рейкой 12 поворотного типа.

Для включения выключателя, находившегося в расцепленном положении (положение "отключено автоматически"), механизм должен быть взведен путем перемещения рукоятки 9 выключателя в направлении знака "0" до упора. При этом происходит зацепление рычага 10 с собачкой 11, а собачки - с отключающей рейкой 12. Последующее включение осуществляется перемещением рукоятки 9 в направлении знака "I" до упора. Провал контактов и контактное нажатие при включении обеспечиваются за счет смещения подвижных контактов 18 относительно контактодержателей 17. Автоматическое отключение выключателя происходит при повороте отключающей рейки 12 любым из расцепителей независимо от положения рукоятки 9 выключателя. При этом рукоятка занимает промежуточное положение между знаками "0" и "I", указывая, что выключатель отключен автоматически.

Дугогасительные камеры 2 установлены в каждом полюсе выключателя и представляют собой деион-


Таблица 9

Тип выключателя	Количество циклов ВО в режиме АСЗ
ВА51-39	6300

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ ВА51-39

Рисунок 1 Выключатель типа ВА51-39



- 1- основание; 2- камера; 3- пластина искрогасительная; 4- пластины искрогасительные; 5- крышка; 6- пластины; 7- звено; 8- звено; 9- рукоятка; 10- рычаг опорный; 11- собачка; 12- рейка отключающая; 13- пластина термобиметаллическая; 14- расцепитель электромагнитный; 15- проводник гибкий; 16- токопровод; 17- контактодержатель; 18- контакты подвижные; 19- щеки изоляционные; 20- контакт неподвижный

ные решетки, состоящие из ряда стальных пластин 6, закрепленных в изоляционных щеках 19.

Искрогасители, содержащие искрогасительные пластины 3 и 4, закреплены в крышке выключателя 5 перед отверстиями для выхода коммутационных газов в каждом полюсе выключателя.

На рисунке В.1 приведены принципиальные электрические схемы выключателей без дополнительных сборочных единиц, а на рисунках В.2, В.3 приведены принципиальные электрические схемы с дополнительными сборочными единицами.

Включенный автоматический выключатель в нормальном режиме длительно проводит ток в защищаемой цепи. Если в защищаемой цепи хотя бы одного полюса ток достигает величины, равной или превышающей значение уставки по току срабатывания максимальных расцепителей тока в зоне токов перегрузки или короткого замыкания, срабатывает соответствующий

максимальный расцепитель и выключатель отключает защищаемую цепь независимо от того, удерживается ли рукоятка выключателя во включенном положении или нет.

Электромагнитный максимальный расцепитель тока 14 устанавливается в каждом полюсе выключателя. Расцепитель выполняет функцию мгновенной защиты от токов коротких замыканий.

Тепловой максимальный расцепитель тока имеет термобиметаллическую пластину 13, нагреваемую теплом, выделяющимся в токопроводе 16 при протекании тока, и теплом, выделяющимся непосредственно в термобиметаллической пластине за счет ответвления в нее некоторой части тока гибким проводником 15.

Расцепитель независимый представляет собой электромагнит с шунтовой катушкой. На рисунке показан расцепитель независимый выключателя ВА51-39.

Расцепитель независимый кинематически связан с

2

Рисунок 2 Расцепитель независимый выключателя ВА51-39





Рисунок 3 Расцепитель нулевого или минимального напряжения



1 - катушка; 2 - якорь; 3 - магнитопровод


механизмом свободного расцепления и обеспечивает отключение выключателя при подаче на его катушку напряжения. Питание от постороннего источника напряжения подается на катушку независимого расцепителя через замыкающий свободный контакт (рисунок 2), что предохраняет катушку независимого расцепителя от длительного нахождения под током.

Нулевой или минимальный расцепитель напряжения (рисунок 3) представляет собой электромагнит, катушка 1 которого подключена на напряжение контролируемой цепи. При наличии напряжения в контролируемой цепи якорь 2 электромагнита притянут к магнитопроводу 3. В случае недопустимого снижения напряжения в контролируемой цепи якорь 2 электромагнита отпадает и, воздействуя на механизм свободного расцепления, вызывает срабатывание выключателя.

При недопустимом снижении напряжения контролируемой цепи якорь находится в отпущенном положении, чем препятствует включению отключенного выключателя.

Свободные контакты (рисунок 4), встраиваемые в выключатель, состоят из блоков, каждый из которых имеет свой изоляционный кожух, в который вмонтиро-

Рисунок 4 Контакты свободные




1 - контакт; 2 - корпус; 3 - пружина; 4 - контакт; 5 - пружина; 6 - шток

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ ВА51-39

Рисунок 5 Схема кинематическая электромагнитного привода



- 1 - ручка; 2 - валик; 3 - кольцо неподвижное; 4 - эксцентрик;
5 - рукоятка; 6 - каретка; 7 - ролик; 8 - ролики стопорные;
9 - ролики ведущие; 10 - кольцо подвижное; 11 - якоря;
12 - пружины; 13 - упоры; 14 - пластина

ваны один замыкающий и один размыкающий контакты с двойным разрывом. Рабочие контакты выполнены на основе серебра.

Вспомогательный контакт сигнализации автоматического отключения для выключателей типов ВА51-39 представляет собой блок, состоящий из изоляционного кожуха, в который вмонтированы один замыкающий и один размыкающий контакты, выполненные на основе серебра и соединенные по схеме переключателя и отключающей пружины.

Электромагнитный привод выполнен в виде отдельного блока, установленного на крышке выключателя. На поверхность крышки привода выведена рукоятка, обеспечивающая возможность ручного управления выключателем при отсутствии напряжения в цепи привода и указывающая коммутационные положения выключателя. На основании привода установлен соединитель для присоединения внешних проводников.

Привод обеспечивает включение и отключение выключателя.

Кинематическая схема привода приведена на рисунке 5, а электрическая принципиальная - на рисунке В.15. Привод работает в пульсирующем режиме как шаговый двигатель.

Пульсирующий режим работы привода постоянного тока обеспечивается импульсными выключателями привода (SC1 и SC2), которые во втянутом положении якорей 11 посредством упора 13 размыкаются, а в исходном (отпущенном) положении - замыкаются.

Пульсирующий режим работы привода переменного тока обеспечивается полупроводниковым диодом (VD), импульсно подающим напряжение на катушки электромагнитов привода (YA1 и YA2).

При нажатии кнопки "ВКЛ" контакты А2-А3 замыкаются, через замкнутые контакты путевого выключателя (SQ1) подается напряжение на катушки электромагнитов привода (YA1 и YA2) (рисунок В.15), при этом якоря 11 втягиваются и поворачивают кольцо 10, валик 2 и эксцентрик 4. Поворот валика 2 обеспечивается заклиниванием группы ведущих роликов 9 между кольцом 10 и валиком 2. Поворачиваясь, эксцентрик 4 роликом 7 сообщает каретке 6 поступательное движение. Двигаясь, каретка 6 перемещает рукоятку 5 выключателя в направлении положения "включено" (знак "I"). В конце хода якорей 11 протекание тока через катушки электромагнитов привода (YA1 и YA2) прекращается, пружины 12 возвращают якоря 11 и кольцо 10 в исходное положение, валик 2 при этом остается в повер-

2

нудом положении. Повороту валика 2 против часовой стрелки препятствует тормозное устройство, состоящее из неподвижного кольца 3 и стопорных роликов 8, которые при движении валика 2 против часовой стрелки заклиниваются между неподвижным кольцом 3 и валиком 2. Когда якоря 11 возвращаются в исходное положение, через катушки электромагнитов привода (YA1 и YA2) снова протекает электрический ток и процесс, описанный выше, повторяется до тех пор, пока не произойдет включение выключателя (рисунок 5).

При включении выключателя контакты путевого выключателя привода (SQ1) и свободные контакты вспомогательной цепи (S2) выключателя размыкаются, а контакты путевого выключателя привода (SQ2) замыкаются. При нажатии кнопочного выключателя "ОТКЛ" замыкаются контакты A1-A2, через замкнутый контакт путевого выключателя привода (SQ2) подается напряжение на катушки электромагнитов привода (YA1 и YA2), что вызывает работу привода, при этом привод работает так, как и при включении выключателя, но каретка 6 в этом случае перемещается в обратном направлении, увлекая за собой рукоятку 5 выключателя в положение "отключено" (знак "O").

Взвод выключателя отдельной операции не требует и осуществляется приводом автоматически.

При автоматическом отключении выключателя свободные контакты вспомогательной цепи (S2) замыкаются, через замкнутые контакты путевого выключателя привода (SQ2) подается напряжение на катушки электромагнитов привода (YA1 и YA2), что вызывает работу привода.

Остановка привода после включения или отключения выключателя осуществляется путевыми выключателями привода (SQ1 и SQ2), которые включаются и отключаются под действием специальных выступов, расположенных на рукоятке привода.

Диаграмма работы путевого выключателя привода приведена на рисунке 6.

Размыкающие контакты A2-A3 кнопочного выключателя "ВКЛ" предусмотрены в схеме управления приводом для предотвращения повторного включения выключателя после его автоматического срабатывания, если контакты A2-A3 кнопочного выключателя "ВКЛ" удерживаются в замкнутом состоянии.

Размыкающие контакты A2-A3 кнопочного выключателя "ОТКЛ" предусмотрены в схеме управления приводом для его остановки в положении "отключено" при одно-

Рисунок 6 Диаграмма работы путевого выключателя электромагнитного привода

Положение ручки электромагнитного привода		SQ 1	SQ 2
Отключено	⬆	⊗	—
Включено	⬆	—	⊗

временном замыкании контактов A1-A2 и A3 кнопочного выключателя "ВКЛ" и "ОТКЛ".

Выключатель выдвигного исполнения состоит из выключателя 1 и основания 8 (рисунок 7). Выключатель имеет врубные контакты 6 и блокировочное устройство 5, которое может воздействовать на механизм выключателя, препятствуя его включению.

На корпусе выключателя имеются приливы с отверстиями, в которые входят направляющие шпильки 3, укрепленные на панели. На концы шпилек с резьбой навинчены гайки 2, подвижно соединенные с крышкой выключателя. С помощью этих гаек осуществляется перемещение выключателя из рабочего положения в "контрольное" положение и обратно, а также жесткое фиксирование выключателя в указанных положениях.


В рабочем положении блокировочное устройство прижимается к панели. При движении корпуса выключателя в направлении размыкания врубных контактов это устройство срабатывает и отключает выключатель. В "контрольном" положении между корпусом выключателя и панелью вводятся опорные стойки 9, шарнирно укрепленные на панели, путем их поворота. С помощью этих стоек осуществляется прижим блокировочного устройства, что позволяет оперировать выключателем в "контрольном" положении и прижимать выключатель к панели через опорные стойки при разомкнутых врубных контактах.

На панели установлены неподвижные части врубных контактов 7 с плоскими выводами для подсоединения внешних проводников. Панель имеет четыре отверстия для крепления выдвигного устройства в ячейке низковольтного комплектного устройства (НКУ). На крышке выключателя устанавливается электромагнитный привод 4 или диск ручного дистанционного привода.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ


СЕРИЯ ВА51-39

Рисунок 7 Выключатель в выдвижном исполнении с электромагнитным приводом




1 - выключатель; 2 - гайки; 3 - шпильки направляющие; 4 - привод электромагнитный; 5 - устройство блокировочное; 6 - контакты врубные; 7 - неподвижные части врубных контактов; 8 - основание; 9 - стойки

Рисунок 8 Привод ручной дистанционный с запирающим устройством положения "Отключено" выключателя стационарного исполнения




1 - рычаг; 2 - рукоятка; 3 - крышка; 4 - пластина; 5 - замок

Рисунок 9 Привод ручной дистанционный выключателя выдвижного исполнения



1 - крышка; 2 - поводок; 3 - ось; 4 - втулка; 5 - рукоятка; 6 - ключ; 7 - планка; 8 - пальцы привода; 9 - диск

Рисунок 10 Запирающее устройство положения "Отключено" выключателя стационарного исполнения



1 - выключатель; 2 - колодка

Рукоятка ручного дистанционного привода укреплена на двери НКУ и через диск кинематически связана с рукояткой выключателя. Она снабжена устройством, позволяющим запереть ее в положении "отключено". При наличии ручного дистанционного привода управление выключателем обеспечивается при закрытой двери НКУ в рабочем и в контрольном положении. В качестве ручного дистанционного привода для выключателей

используется рукоятка, позволяющая оперировать выключателем через дверь НКУ. На рисунке 8 приведен ручной дистанционный привод для выключателей стационарного исполнения, а на рисунке 9 - для выключателей выдвижного исполнения. Запирающее устройство выключателей стационарного исполнения в положении "отключено" показано на рисунке 10.

2

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И МОНТАЖА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Выключатели устанавливаются в помещениях, не содержащих взрывоопасные или разъедающие металл и изоляцию газы и пары, токопроводящую или взрывоопасную пыль, а также в местах, защищенных от попадания брызг воды, капель масла и дополнительного нагрева от посторонних источников лучистой энергии.

Минимальные расстояния от выключателей до заземленных металлических частей распределительного устройства, а также изоляционных щитков приведены на рисунке А.11.

Рабочее положение выключателей в пространстве на вертикальной плоскости выводами 1, 3, 5 вверх. Допускается отклонение до 90° в любую сторону в указанной плоскости и до 5° в любую сторону от указанной плоскости.

Конструкция, к которой крепится выключатель, должна быть выполнена так, чтобы при затяжке винтов, крепящих выключатель, пластмассовый корпус выключателя не подвергался напряжению изгиба.

В местах крепления выключателя между опорными поверхностями свободно приложенного корпуса выключателя и конструкцией, к которой крепится выключатель, допускается зазор не более 0,3 мм.

Зазор более 0,3 мм допускается компенсировать за счет установки прокладок под опорную поверхность выключателя. При этом прокладки должны быть невыпадающими.

Перед монтажом выключателя необходимо убедиться, что технические данные выключателя и его дополнительных сборочных единиц соответствуют заказу.

Электрические соединения при монтаже выключателя осуществляются в соответствии со схемами (рисунки В.1 - В.15) в зависимости от исполнения выключателя.

На рисунке В.1 приведены принципиальные электрические схемы выключателей без дополнительных сборочных единиц, а на рисунках В.2 - В.14 - принципиальные электрические схемы с дополнительными сборочными единицами.

Выключатели допускают подвод напряжения от источника питания как со стороны выводов 1, 3, 5, так и со стороны выводов 2, 4, 6.

Способы присоединения внешних проводников к выключателю приведены на рисунках Б.1 - Б.3.

Монтаж выключателя производится при отсутствии напряжения в главной цепи и цепях дополнительных сборочных единиц.

Для установки и монтажа выключателя стационарного исполнения с передним присоединением внешних проводников:

- Выполните в конструкции, на которой крепится выключатель, отверстия согласно рисунку А.5.

- Рукоятку выключателя отведите в сторону знака "О", а при исполнении выключателя с электромагнитным приводом рукоятку привода поверните по часовой стрелке до момента, когда стрелка на рукоятке электромагнитного привода установится против знака "О".

Для облегчения оперирования рукояткой электромагнитного привода может быть использован ключ ГОСТ 11737 (S=10, для винтов с внутренним шестигранником), который вставляется в шестигранное углубление рукоятки привода.

- Розетку, установленную на электромагнитном приводе, снять, для чего необходимо отвести скобу, фиксирующую розетку.

- Снимите крышки зажимов 3 и 5, закрывающие монтажные зоны выключателя, отвинтив винты 6 (рисунок А.6).

- Установите и закрепите выключатель. Для крепления выключателя используются все отверстия, предусмотренные для этой цели и указанные на рисунке А.5. Крепление выключателя осуществляется четырьмя винтами, находящимися в отверстиях внутри выключателя. При наличии отверстий с резьбой в конструкции, к которой крепится выключатель, крепление осуществляется при помощи отвертки через отверстия в крышках выключателя со стороны его лицевой поверхности. При отсутствии резьбы в отверстиях конструкции, к которой крепится выключатель, крепление осуществляется при помощи гаек и тех же винтов.

Если конструкция выполнена из изоляционного материала или отверстия в ней имеют овальную форму, между гайкой и конструкцией устанавливаются плоские и пружинные шайбы. Если конструкция выполнена из металла с круглыми отверстиями, устанавливаются только пружинные шайбы.

- Подсоедините внешние проводники к главной цепи выключателя, как показано на рисунке Б.1.

Присоединение внешних проводников к зажимам автоматического выключателя необходимо выполнить так, чтобы не создались механические напряжения в конструкции выключателя.

- Оголенные части присоединяемых с передней стороны внешних проводников со стороны выводов 1, 3, 5

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ ВА51-39

2

заизолируйте (шины на длине не менее 300 мм) любым способом (изоляционной лентой, лакотканью и т.п.). В случае присоединения с помощью переходной шины изолируйте также лентой переходную шину вместе с присоединенным внешним проводником.

- После монтажа внешних проводников к выводам 1, 3, 5 установите дополнительные изолирующие пластины, рисунок А.6 .

Пластины 1 установите в среднем полюсе со стороны выводов 1, 3, 5 на выступы А основания выключателя. Заведите в пазы пластин 1 пластину 2 так, чтобы пластины 1 своими выступами вошли в пазы пластины 2 и последняя легла в углубление крышки выключателя, после чего установите крышку зажимов 3. Затем установите крышку зажимов 5.

При подводе питания со стороны выводов 2, 4, 6 изолирующие пластины не устанавливаются.

- Подсоедините внешние проводники к дополнительным сборочным единицам в соответствии со схемами, приведенными на рисунках В.2 - В.14.

- Соедините вилку с розеткой на электромагнитном приводе и зафиксируйте соединитель, для чего скобу поверните в сторону розетки.

Для установки и монтажа выключателя стационарного исполнения с задним присоединением внешних проводников:

- Выполните в панели отверстия согласно рисунку А.5.

- Снимите крышки зажимов, закрывающие монтажные зоны выключателя (рисунок Б.2).

- Установите выключатель на панели и закрепите его аналогично выключателю с передним присоединением внешних проводников.

- Установите на выводы выключателя зажимы, как показано на рисунке Б.2.

Вначале устанавливаются резьбовые шпильки 1, а затем на них надеваются токоведущая 6 и изоляционная 7 трубки. Резьбовые шпильки допускаются устанавливать на выключатель до его крепления к монтажной панели.

- Подсоедините внешние проводники к зажимам выключателя, как показано на рисунке Б.2.

После монтажа внешних проводников произведите операции как для выключателей с передним присоединением .

- Проверьте затяжку и при необходимости подтяните гайки 2 (рисунок Б.2).

Ручной дистанционный привод выключателей стационарного

исполнения устанавливается на двери низковольтного комплектного устройства (НКУ) и крепится четырьмя винтами с гайками (рисунок А.10).

После установки ручного дистанционного привода на двери НКУ необходимо:

- Проверить, что рукоятка выключателя входит в рычаг привода 1.

- Рукояткой ручного дистанционного привода включить и отключить выключатель, для чего рукоятку 2 повернуть из положения "О" в положение "I". Привод запирается замком 5 в положении "отключено".

Для установки и монтажа выключателя выдвижного исполнения в НКУ, необходимо:

- Выполнить отверстия в НКУ в соответствии с рисунками А.7 и А.8.

- Снять выключатель с основания 8 путем одновременного откручивания гаек 2 с помощью специальных ключей, входящих в комплект поставки, закрепить основание в НКУ, проверить положение стоек 9. Они должны быть расположены, как показано на рисунке А.7. Установить выключатель на направляющие шпильки 3 и, одновременно закручивая гайки 2, дослат выключатель до упора с основанием и затянуть гайки.

- Укрепить розетки соединителей РП10, посредством которых осуществляется присоединение внешних проводников к дополнительным сборочным единицам (рисунок А.12). Розетки устанавливаются по месту.

- Произвести монтаж внешних проводников (рисунок Б.3).

- Соединить вилку с розеткой на электромагнитном приводе и зафиксировать соединитель, для чего скобу повернуть в сторону розетки. Ручной дистанционный привод выключателей выдвижного исполнения устанавливается на двери НКУ в соответствии с рисунком А.11 и крепится четырьмя винтами с гайками. После установки ручного дистанционного привода (рисунок 9) на двери НКУ необходимо:

- Проверить, что пальцы привода 8 вошли в пазы диска 9, установленного на выключателе.

- Рукояткой ручного дистанционного привода включить и отключить выключатель, для чего рукоятку 3 повернуть из положения "О" в положение "I".

Ручной дистанционный привод запирается специальным ключом 4, поставляемым комплектно с выключателем.

МЕРЫ

БЕЗОПАСНОСТИ

Эксплуатация выключателей должна производиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации установок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

Запрещается снимать пластины, закрывающие часть днища основания выключателя.

На электромагнитном приводе выключателя имеется

зажим для заземления (зануления).

Усилие оперирования на рукоятке управления выключателя стационарного исполнения с ручным и ручным дистанционным приводом - не более 18 даН.


Усилие при взводе выключателя - не более - 28 даН.

Запрещается открывать дверь ячейки низковольтного комплектного устройства при включенном выключателе выдвигного исполнения.

2

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок А.1 Габаритные и установочные размеры выключателя стационарного исполнения




а - ось вертикальная; б - ось горизонтальная; в - включено; г - отключено автоматически; д - отключено вручную; е - взвод.
 Масса - не более 12,5 кг.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ


СЕРИЯ ВА51-39

Рисунок А.2 Габаритные и установочные размеры выключателя стационарного исполнения с электромагнитным приводом



а - вертикальная ось выключателя; б - горизонтальная ось электромагнитного привода;
 Масса - не более 15,2 кг

Рисунок А.3 Габаритные и установочные размеры выключателя стационарного исполнения с ручным дистанционным приводом



а - горизонтальная ось ручного привода; б - вертикальная ось выключателя;
 в - горизонтальная ось выключателя; г - вертикальная ось привода.
 1 - выключатель; 2 - рычаг ручного привода; 3 - ручной привод; 4 - рукоятка ручного привода.
 Масса привода - не более 0,85 кг


2

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ ВА51-39




Рисунок А.4 Габаритные и установочные размеры выключателя выдвижного исполнения

Исполнение 1. Выключатель с ручным дистанционным приводом.



Исполнение 2. Выключатель с электромагнитным приводом.

Положение "Включено" для ручного дистанционного привода




Штрихпунктирной линией показано "контрольное" положение выключателя
а - горизонтальная ось выключателя; б - вертикальная ось выключателя;
в - ось вращения двери распределительного устройства.


- 1 - выключатель; 2 - дверь распределительного устройства; 3 - привод ручной дистанционный; 4 - соединитель;
5 - привод электромагнитный.
Масса - не более 15,5 кг

Рисунок А.5 Отверстия в панели для установки выключателей (вид спереди)

Исполнение 1
Переднее присоединение
Отверстия в панели для установки выключателей (вид спереди)



Исполнение 2
Заднее присоединение
Монтаж на изоляционной панели при присоединении шинами, двумя кабелями с кабельными наконечниками к одному выводу. Остальное - см. исполнение 1



Количество полюсов	Наличие отв. В
3	Есть
2	Нет


ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ ВА51-39

Рисунок А.5 Отверстия в панели для установки выключателей (вид спереди)

Исполнение 3 Заднее присоединение.

Монтаж на металлической панели или рейках. Отв. Г выполнять при присоединении тремя или четырьмя кабелями с кабельными наконечниками к одному выводу



Исполнение 4 Заднее присоединение.

Монтаж на изоляционной панели при присоединении тремя или четырьмя кабелями с кабельными наконечниками. При монтаже на маловысотных панелях высота отв. 3 может уменьшаться





Рисунок А.6 Установка изолирующих межполюсных и лицевых пластин

*В двухполюсном исполнении пластины поз. 1 не устанавливаются.
1 - пластина межполюсная;
2 - пластина лицевая;
3 - верхняя крышка зажимов;
4 - выключатель;
5 - нижняя крышка зажимов;
6 - винты; А - выступ.




ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ ВА51-39


2

Рисунок А.7 Выключатель в выдвигном исполнении с электромагнитным приводом



- 1 - выключатель; 2 - гайки; 3 - шпильки направляющие; 4 - привод электромагнитный; 5 - устройство блокировочное; 6 - контакты врубные; 7 - неподвижные части врубных контактов; 8 - основание; 9 - стойки

Рисунок А.8 Отверстия в распределительном устройстве для установки выключателя выдвигного исполнения




Тип выключателя	Номинальное напряжение, В	Размеры, мм	
		A	A1
ВА51-39	380	20	50
	660		80
	220		50
	220		70

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ


СЕРИЯ ВА51-39

Рисунок А.9 Установочные размеры ручного дистанционного привода выключателя стационарного исполнения



а - вертикальная ось выключателя; б - горизонтальная ось привода; в - вертикальная ось привода; г - горизонтальная ось выключателя
1 - дверь распределительного устройства; 2 - выключатель

Рисунок А.10 Установочные размеры ручного дистанционного привода выключателя выдвижного исполнения




1 - дверь распределительного устройства; 2 - выключатель.
а - вертикальная ось выключателя; б - горизонтальная ось привода; в - горизонтальная ось выключателя; г - вертикальная ось привода

Рисунок А.11 Минимальные расстояния от выключателей до заземленных металлических частей распределительного устройства, а также до изоляционных щитков


Исполнение 1

Выключатель стационарного исполнения с электромагнитным приводом



Исполнение 2

Выключатель выдвижного исполнения с ручным дистанционным или электромагнитным приводом



Тип выключателя	Номинальное напряжение, В	Коммутируемый ток, кА эфф.	Размеры, мм			
			В	В ₁	Н	Н ₁
ВА51-39	380	35	20	45	50	20
	660	20	40	45	80	20
	220	70	20	45	50	20
	440	100	35	45	70	20

Рисунок А.11 (продолжение) Минимальные расстояния от выключателей до заземленных металлических частей распреустройства, а также до изоляционных щитков

Исполнение 3

Выключатель стационарного исполнения с ручным приводом

Изоляция присоединяемых внешних проводников при переднем присоединении




Рисунок А.12 Соединитель типа РП10





Рисунок А.13 Запирающее устройство положения "Отключено" выключателя стационарного исполнения



*Замок устанавливается потребителем

Расположение контактов	Количество контактов	Размеры, мм					
		A	B	B ₁	H	L	L ₁
двух-рядное	7	32,5	12,5	17,7	58	42,5	50,5
	11	45	12,5	17,7	60	55	63
	15	58	12,5	17,7	62	68	76
трех-рядное	22	58	21	26,2	66	68	76

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ ВА51-39

Рисунок А.14 Места смазки выключателя





Рисунок А.15 Места измерения провала контактов выключателя



1 - контакт неподвижный; 2 - контакт подвижный; 3 - гайка.
Провал контактов (размер L) регулируется завинчиванием гайки 3

Рисунок А.16 Места смазки электромагнитного привода





Рисунок А.17 Места смазки ручного дистанционного привода выключателя выдвижного исполнения



СПОСОБЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВНЕШНИХ ПРОВОДНИКОВ

- 1 Способы присоединения внешних проводников к выключателю с передней стороны приведены на рисунке Б.1.
- 2 Способы присоединения внешних проводников к выключателю с задней стороны приведены на рисунке Б.2.
- 3 Способы присоединения внешних проводников к выключателю в выдвижном исполнении приведены на рисунке Б.3.
- 4 Типы стандартных кабельных наконечников, присоединяемых к выводам выключателей стационарного исполнения с передней стороны, приведены в таблице Б.1.
- 5 Выключатели стационарного исполнения с выводами для присоединения внешних проводников с задней стороны допускают присоединение:
 - всех кабельных наконечников по ГОСТ 7386 и ГОСТ 9581 для диаметра контактного стержня М10 при способах монтажа по исполнению 1 и исполнению 2 (рисунок Б.2);

- всех типов кабельных наконечников по этим же стандартам для диаметров контактного стержня М16 и М20 при способах монтажа по исполнению 3 (рисунок Б.2).

6 Выключатели выдвижного исполнения при всех способах монтажа по рисунку Б.3 допускают присоединение всех типов кабельных наконечников по ГОСТ 7386 и ГОСТ 9581 для диаметра контактного стержня М10.

7 Выключатели допускают присоединение внешних проводников с передней и задней стороны при помощи кабельных наконечников или предварительно сформованных в виде наконечников концов алюминиевых жил, выполненных, например, пороховым прессом ППО в соответствии с ГОСТ 22668.

При этом диаметр отверстия или ширина паза зажимной части кабельных наконечников под контактный зажимной винт должны выбираться по диаметру контактного стержня, а наружный диаметр или ширина зажимной части не должны превышать соответствующих размеров, указанных для присоединяемых шин (см. рисунок Б.1).


Иные способы монтажа, не предусмотренные данным документом, должны быть согласованы с предприятием-изготовителем.

СПОСОБЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВНЕШНИХ ПРОВОДНИКОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ С ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЫ

Рисунок Б.1

Исполнение 1

для присоединения шины с 2 отверстиями или от 1 до 2 кабелями (проводами) с кабельным наконечником для контактного стержня М10




$K=26,5$ для нижнего вывода выключателя.

* Размер выдержать за счет изменения количества шайб поз. 4


1 - вывод выключателя;
2 - присоединяемый проводник;

3 - выключатель; 4- шайбы.
Размер $K=24$ для верхнего вывода выключателя;



Исполнение 2


для присоединения от 1 до 2 многопроволочных жил кабеля (провода) без кабельного наконечника



На виде В показан один полюс выключателя со стороны выводов 2, 4, 6 при отсутствии присоединяемого проводника.

Сечение присоединяемого проводника от 70 до 300 мм² на одно гнездо зажима.

1 - вывод выключателя;
2 - присоединяемый проводник; 3 - выключатель;
6 - 2-гнездный зажим




ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ ВА51-39


Рисунок Б.1

Исполнение 3
для присоединения от 1 до 4 жил кабеля (провода) без кабельного наконечника




На виде Б показан один полюс выключателя со стороны выводов 2, 4, 6 при отсутствии присоединяемого проводника.
Сечение присоединяемого проводника от 35 до 150 мм² на одно гнездо зажима.
1 - вывод выключателя; 2 - присоединяемый проводник; 3 - выключатель; 5 - 4-гнездный зажим

Исполнение 4
для присоединения шиной с одним отверстием или одним кабелем (проводом) с кабельным наконечником для контактного стержня M16



Размер M=33 для верхнего вывода выключателя; M=35,5 для нижнего вывода выключателя.
1 - вывод выключателя; 2 - присоединяемый проводник; 3 - выключатель; 7 - пружина тарельчатая электротехническая

Исполнение 5
для присоединения двумя шинами или двумя кабелями (проводами) с кабельными наконечниками для контактного стержня M12, M16 или M20



Размер H=56 для верхнего вывода выключателя; H=58,5 для нижнего вывода выключателя.

* Размер D определяется диаметром проходного отверстия в применяемом кабельном наконечнике.


1 - вывод выключателя; 2 - присоединяемый проводник; 3 - выключатель; 7 - пружина тарельчатая электротехническая

2

Способы присоединения внешних проводников к выключателю с задней стороны

Рисунок Б.2 Способы присоединения внешних проводников к выключателю с задней стороны

2



При присоединении алюминиевых проводников вместо шайб Б и В устанавливаются пружины тарельчатые электротехнические.

- 1 - шпилька; 2 - гайка М10; 3 - шайба пружинная; 4 - шайба 10; 5 - присоединяемая шина; 6 - трубка токоведущая; 7 - трубка изоляционная; 8 - панель; 9 - вывод выключателя; 10 - выключатель; 11 - крышка зажимов; 12 - болт М16 или М20; 13 - гайка М16 или М20; 14 - шайба пружинная 16 или 20; 15 - шайба 16 или 20; 16 - присоединяемые кабели с кабельными наконечниками; 17 - шина.



При присоединении алюминиевых проводников вместо шайб Б и В устанавливаются пружины тарельчатые электротехнические

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ


СЕРИЯ ВА51-39

Способы присоединения внешних проводников к выключателю в выдвижном исполнении


Рисунок Б.3



Исполнение 2
остальное см. исполнение 1



Исполнение 3
остальное см. исполнение 1



Исполнение	Материал присоединяемых проводников	Размеры, мм					
		L_{min}	L_{max}	S_{min}	S_{max}	S_{1min}	S_{1max}
1	Медь	20	60	2,5	12	-	-
2	Алюминий			3	16		
3				-	-		

Положение присоединяемого проводника и крепящего болта относительно вывода выключателя безразлично.
В исполнениях 1, 2 допускается присоединение двух, а в исполнении 3 - четырех внешних проводников.
1 - присоединяемые проводники (шина, провод или кабель с кабельным наконечником); 2 - вывод выключателя;
3 - выключатель; 4 - болт; 5 - гайка; 6 - шайба; 7 - шайба; 8 - пружина тарельчатая электротехническая

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ ВА51-39

2

Таблица Б.1 Типы стандартных кабельных наконечников, присоединяемых к выводам выключателей стационарного исполнения с передней стороны (рисунок Б.1)

Тип выключателя	Типы кабельных наконечников в зависимости от исполнения выключателей по способу подсоединения внешних проводников					
	Исполнение 1		Исполнение 4		Исполнение 5	
	Медь	Алюминий	Медь	Алюминий	Медь	Алюминий
ВА51-39	25-10-85 35-10-10 50-10-11 70-10-13 95-10-15 ГОСТ 7386	Л35-10 А35-10 Л70-10 Л70-10-Ш А70-10 Л120-10 А120-10 Л185-10 А185-10 ЛС300-10 Л300-10-2М ЛС300-10-2М Л400-10-2М ЛС400-10-2М Л500-10-2М ЛС500-10-2М ГОСТ 7386	150-16-16-МА 185-16-18-МА 185-16-19-МА ГОСТ 9581		120-12-17 150-12-19 185-12-21 ГОСТ 7386	120-12-14-А 150-12-16-А 150-12-17-А 185-16-18-А 185-16-19-А 240-20-20-А 240-20-22-А 300-20-24-А ГОСТ 9581
	35-10-8-МА 50-10-9-МА 70-10-11-МА 70-10-12-МА ГОСТ 9581	35-10-8-А 50-10-9-А 70-10-11-А 70-10-12-А ГОСТ 9581	120-16-17 120-16-18 150-16-19 150-16-20 185-16-21 185-16-23 240-16-24 300-16-27 ГОСТ 7386	120-16-14-А 150-16-16-А 185-16-18-А 185-16-19-А ГОСТ 9581	150-12-16-МА 150-12-17-МА ГОСТ 9581	

Таблица Б.2 Сечение присоединяемых проводников

Тип выключателя	Номинальный ток расцепителей	Количество и сечения, жил медных изолированных проводов или одножильных кабелей, присоединяемых к выключателю, мм ²			
		стационарного исполнения		выдвижного исполнения	
		при температуре 40°C	при температуре 45°C	при температуре 40°C	при температуре 45°C
ВА51-39	160	70	70	70 или 35+25	70 или 35+25
	200	95	95	95	95
	250	120	150	3x35 или 2x50	3x35 или 50+70
	320	185 или 2x70	185 или 95+70	3x50	95+70 или 3x50
	400	2x95	2x120 или 3x70	2x95 или (2x70)+50	2x120 или 3x70
	500	2x150 или 3x95	150+185 или (3x70)+95	(2x70)+50	-
	630	2x185 или 3x120 или (2x95)+(2x70)	240+185 или (3x95)+120	(2x95)+(2x70)	-
	800	2x240 или 4x120	2x240 или 4x120	2x240 или 4x120	-

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ ВА51-39

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

1. Обозначения, принятые в схемах:

S1 - контакты вспомогательные сигнализации автоматического отключения;

S2 - контакты свободные;

SC1, SC2 - выключатели импульсные электромагнитного привода;

SQ1, SQ2 - выключатели путевые электромагнитного привода;

YA - привод электромагнитный;

U1 - напряжение питания независимого расцепителя;

U2 - напряжение питания электромагнитного привода;

U3 - напряжение питания нулевого или минимального расцепителя напряжения;

YA1, YA2 - электромагниты электромагнитного привода;

SB1 - выключатель кнопочный электромагнитного привода;

SB2 - выключатель кнопочный независимого расцепителя;

X1 - соединитель электромагнитного привода;

X2 - соединитель выключателя выдвигного исполнения;

VD - диод полупроводниковый;

K - расцепитель независимый;

KV - расцепитель нулевого или минимального напряжения.

2. Цветная маркировка проводников:

Бл - белый натуральный или серый цвет;

Жл - желтый или оранжевый цвет;

Зл - зеленый цвет;

Кч - коричневый цвет;

Кч* - коричневый цвет с добавочной маркировкой;

Кр - красный или розовый цвет;

Сн - синий или голубой цвет;

Сн* - синий или голубой цвет с добавочной маркировкой;


Чр - черный или фиолетовый цвет.

3. Пояснения к электрическим схемам

На рисунках В.2, В.3, В.5, В.7, В.9, В.11, В.14 кнопочный выключатель SB2 независимого расцепителя К показан с двойным разрывом цепи. Потребитель может применять выключатели как с двойным, так и с одинарным разрывом цепи.


Монтаж электрических цепей, указанных на рисунках штрихпунктиром, установка кнопочных выключателей SB1, SB2, показанных на рисунках В.2 - В.14, осуществляются потребителем.

Рисунок В.1 Схема электрическая принципиальная выключателя без дополнительных сборочных единиц




а - перемычка, устанавливаемая в эксплуатации потребителем на выключателях типа ВА51-39 при напряжении 440 В постоянного тока

Рисунок В.2 *Схема электрическая принципиальная выключателя стационарного исполнения с дополнительными сборочными единицами*



Примечание - Схема показана условно со всеми дополнительными сборочными единицами. Сочетания дополнительных сборочных единиц указаны в техническом описании и технических условиях.

Рисунок В.3 *Схема электрическая принципиальная выключателя выдвижного исполнения с электромагнитным приводом и независимым расцепителем*



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ ВА51-39

Рисунок В.4 Схема электрическая принципиальная выключателя выдвижного исполнения с электромагнитным приводом, нулевым и минимальным расцепителем напряжения





Рисунок В.5 Схема электрическая принципиальная выключателя выдвижного исполнения с электромагнитным приводом, независимым расцепителем и вспомогательными контактами сигнализации автоматического отключения



2

Рисунок В.6 *Схема электрическая принципиальная выключателя выдвигного исполнения с электромагнитным приводом, нулевым или минимальным расцепителем напряжения и вспомогательными контактами сигнализации автоматического отключения*





Рисунок В.7 *Схема электрическая принципиальная выключателя выдвигного исполнения с электромагнитным приводом, независимым расцепителем и максимальным количеством свободных контактов*



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ ВА51-39

Рисунок В.8 Схема электрическая принципиальная выключателя выдвижного исполнения с электромагнитным приводом, нулевым или минимальным расцепителем напряжения и максимальным количеством свободных контактов





Рисунок В.9 Схема электрическая принципиальная выключателя выдвижного исполнения с электромагнитным приводом, независимым расцепителем, вспомогательными контактами сигнализации автоматического отключения и максимальным количеством свободных контактов



2

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ ВА51-39

2

Рисунок В.10 Схема электрическая принципиальная выключателя выдвигного исполнения с электромагнитным приводом, нулевым или минимальным расцепителем напряжения, вспомогательными контактами сигнализации автоматического отключения и максимальным количеством свободных контактов





Рисунок В.11 Схема электрическая принципиальная выключателя выдвигного исполнения с электромагнитным приводом, независимым расцепителем и свободными контактами (1 "Р" +1 "З")



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ ВА51-39

Рисунок В.12 Схема электрическая принципиальная выключателя выдвигного исполнения с электромагнитным приводом, нулевым или минимальным расцепителем напряжения и свободными контактами (1 "P" + 2 "З")





Рисунок В.13 Схема электрическая принципиальная выключателя выдвигного исполнения с электромагнитным приводом, нулевым или минимальным расцепителем напряжения, вспомогательными контактами сигнализации автоматического отключения и свободными контактами (1 "P" + 2 "З")



2

Рисунок В. 14 *Схема электрическая принципиальная выключателя выдвжного исполнения с электромагнитным приводом, независимым расцепителем, вспомогательными контактами сигнализации автоматического отключения и свободными контактами (1 "Р" + 1 "З")*





Рисунок В. 15 *Схема электрическая принципиальная электромагнитного привода YA*



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ ВА51-39

Рисунок Г.1 Зависимость номинального тока выключателя (расцепителя), выраженного в кратностях к номинальному току при 40°C, от температуры окружающего воздуха (для выключателей исполнения УХЛЗ)




Рисунок Г.1а Зависимость номинального тока выключателя (расцепителя), выраженного в кратностях к номинальному току при 45°C, от температуры окружающего воздуха (для выключателей исполнения ТЗ)





Рисунок Г.2 *Времятоковые характеристики выключателей*



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ ВА51-39

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВА XX- XX- XXXXXX-XX XXXX:

2

ВА	- Буквенное обозначение вида аппарата: ВА.
XX	- Двухзначное число. Условное обозначение номера серии: 51.
XX	- Двухзначное число. Условное обозначение номинального тока: 39 (630 А).
XX	- Двухзначное число. Условное обозначение числа полюсов и количества максимальных расцепителей тока в комбинации с исполнением максимальных расцепителей тока по зоне защиты: - 3 полюса без расцепителей в зоне токов перегрузки и короткого замыкания - 30; - 3 полюса с расцепителями в зоне токов короткого замыкания - 33; - 3 полюса с расцепителями в зоне токов перегрузки и короткого замыкания - 34; - 2 полюса без расцепителей в зоне токов перегрузки и короткого замыкания - 80; - 2 полюса с расцепителями в зоне токов короткого замыкания - 83; - 2 полюса с расцепителями в зоне токов перегрузки и короткого замыкания - 84.
XX	- Двухзначное число. Условное обозначение исполнения по дополнительным сборочным единицам: (табл.4)
X	- Цифра. Условное обозначение исполнения по виду привода и способа установки выключателя: - стационарный с ручным приводом - 1; - стационарный с электромагнитным приводом - 3; - выдвижной с ручным дистанционным приводом - 5; - выдвижной с электромагнитным приводом - 7.
X	- Цифра. Условное обозначение исполнения по дополнительным механизмам: - отсутствуют - 0; - ручной дистанционный привод для оперирования через дверь распределительного устройства - 5. - устройство для блокировки положения «отключено» стационарного выключателя с ручным приводом - 6
XX	- Двухзначное число. Условное обозначение степени защиты выключателя: - IP20 - 20; - IP00 - 00.
XXXX	- Буква(ы) и цифра. Условное обозначение климатического исполнения: - УХЛ3.1; - УХЛ3; - ТЗ.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ ВА51-39

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Выключатели серии ВА51-39.

Просим подчеркнуть или выделить нужные вам параметры.

2

Тип	ВА51-39					
Наличие макс. расцепителя	Расцепитель в зоне токов к.з. (без теплового расцепителя)			Расцепитель в зоне токов перегрузки и к.з. (с тепловым расцепителем)		
Кол-во полюсов	3	2	3	3	3	3
Ном. напряжение, В	660	220	440	660	220	440
Ном. ток теплового расцепителя, А (для выключателей без теплового – установка электромаг. расцепителей, А)	2500 3200 4000 5000 6300	2500 3200 4000		160 250 320 400 500 630	160 250 320 400 500 630	
Исполнение	Стационарный с ручным приводом Стационарный с электромагнитным приводом Выдвижной с ручным дистанционным приводом (указать рабочее положение выключателя: выводы 1, 3, 5 вверх, влево или вправо) Выдвижной с электромагнитным приводом					
Напряжение э/м привода, В	Перем. ток: 110; 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 550; 660 Пост. ток: 110; 220					
Доп. сборочные единицы	Выберите нужное сочетание сборочных единиц по таблице (см. ниже)					
Напряжение независимого расцепителя, В	Перем. ток: 110*; 127*; 220; 240; 380; 400; 415; 550; 660; Пост. ток: 24; 110; 220. *только для независимого расцепителя					
Присоединение	Для стационарных			Переднее алюм. шиной Переднее медной шиной Переднее двумя кабелями без каб. наконечника Переднее кабелями без каб. наконечника Переднее алюм. шиной M16 Переднее медной шиной M16 Заднее алюм. шиной M10 Заднее алюм. шиной M16 Заднее алюм. шиной M20 Заднее медной шиной M10 Заднее медной шиной M16		
	Для выдвижных			Заднее алюм. шиной Заднее медной шиной		
Клим. исполнение	УХЛ3; УХЛ3 экспорт; Т3; Т3 экспорт					

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ ВА51-39

Таблица сочетания дополнительных сборочных единиц

Усл.обозначение исполнения (выберите одно из обозначений)		Кол-во свободных контактов		Независимый расцепитель	Нулевой расцепитель	Минимальный расцепитель
		С ручным приводом	С э/м приводом			
Без ВКС	С ВКС	-	-	-	-	-
00	45	-	-	-	-	-
11	46	2 з+2 р	2 з+1 р	-	-	-
11	46	4 з+4 р	4 з+4 р	-	-	-
12	62	-	-	+	-	-
13	52	-	-	-	-	+
15	54	-	-	-	+	-
18	47	1 з+2 р	1 з+1 р	+	-	-
18	47	3 з+4 р	3 з+3 р	+	-	-
23	56	2 з+2 р	2 з+1 р	-	-	+
23	56	4 з+4 р	4 з+3 р	-	-	+
25	54	2 з+2 р	2 з+1 з	-	+	-
25	54	4 з+4 р	4 з+4 р	-	+	-

Примечание - ВКС -вспомогательный контакт сигнализации автоматического отключения.

2